

# CA-64 ADR-MOD

Moduł adresujący przeznaczony jest do konwersji tradycyjnych czujek dla systemu alarmowego wyposażonych w wyjście przekaźnikowe, w czujki podłączane do magistrali adresowalnej. Niewielka obudowa modułu adresującego umożliwia jego instalację nawet w czujkach o niewielkiej obudowie.

- zamiana typowej czujki (NO, NC) w czujkę adresowalną
- montaż wewnątrz obudowy czujki
- współpraca z ekspanderem wejść adresowalnych  
**INT-ADR, CA-64 ADR**

