

# INT-KNX-2

**INT-KNX-2** to moduł w formie ekspandera, umożliwiający połączenie funkcjonalności zaawansowanego systemu alarmowego opartego na centrali **INTEGRA** z systemem KNX. Połączenie elastyczności systemu **INTEGRA** z szeroką gamą urządzeń KNX rozszerza możliwości obu instalacji. Rozwiązanie to wiąże się również z oszczędnościami. Możliwość wykorzystania manipulatorów systemu alarmowego do sterowania urządzeniami KNX eliminuje konieczność zakupu drogich paneli sterujących KNX.

Moduł **INT-KNX-2** umożliwia sterowanie aktorami za pomocą centrali, istnieje także możliwość zwrotnego przekazania informacji z systemu KNX do centrali. Do montażu nie jest wymagany moduł BTM – **INT-KNX-2** wyposażony jest bowiem w gniazdo KNX, za pomocą którego podłączany jest bezpośrednio do magistrali KNX. Konfiguracji ustawień modułu dokonuje się w komputerze z zainstalowanym programem **DLOADX**. Moduł może być montowany w obudowie razem z centralą lub poza nią – w osobnej obudowie.

- sterowanie urządzeniami wykonawczymi (aktorami) KNX za pomocą systemu **INTEGRA**
- odbieranie informacji z systemu KNX przez centralę **INTEGRA** (v1.13 z dnia 2015-03-14 lub nowsza)
- bezpośrednie podłączanie do magistrali KNX
- konfigurowanie działania modułu za pomocą programu **DLOADX** (v1.13.007 lub nowsza)
- elektronika zaprojektowana zgodnie z wymaganiami norm dla urządzeń systemu KNX



Napięcie zasilania (±15%)	12
Zakres temperatur pracy	-10 °C...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	43
Maksymalny pobór prądu	50
Masa	32
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	80 x 57
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II